

BUREAUSTOEL > SERIE 105

“Strak design met eigentijdse vormen. Geschikt voor 95% van de gebruikers.”

“Snel instelbaar aan de gebruiker: om gedurende uw werkdag optimaal te kunnen functioneren en eventuele klachten tot een minimum te beperken.”



“Zitten is geen natuurlijke houding. Gezien het belang van een goede zithouding en instellingen van de stoel om uw lichaam zo natuurlijk mogelijk te laten functioneren, dient u een stoel aan te schaffen met meerdere instelmogelijkheden.”

“Bekijk onze complete NEN & NPR gecertificeerde stoelen hier: www.schaffenburg.nl.”



Staal aluminium gepolijst voetkruis




Gasveer klasse 4



Verstelbare 3D armleggers



Geschikt voor langer dan 5 uur gebruik



Wielen voor een harde ondergrond diameter 6 cm

Schaffenburg

OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED





STAP 1 - Zithoogteverstelling

De juiste zithoogte van een stoel is de basisvoorwaarde voor ergonomisch goed en ontspannen zitten en werken. Stel uw stoelhoogte zo in dat uw benen in een hoek van 90° staan.



STAP 2 - Zitdiepteverstelling

Stel de juiste zitdiepte in. U heeft deze bereikt wanneer u 2 vingers tot max. uw vuist tussen de zitting en uw knieholte kunt plaatsen. Zitdiepte instelling 10 cm.



STAP 3 - Synchroontechniek rugleuning

Door het los of los en vast zetten van de rug en zitting (synchroon) kan men de rug in 3 standen verstellen.

Passief zitten: zet de rug 1 positie naar achteren. Hierdoor ondersteunt het bovenlichaam uw hoofd, waardoor de nekspanning wegvalt.

Actief zitten: bevordert en ondersteunt wisselende zitposities, waarbij de rugleuning de bewegingen van het bovenlichaam volgt. Gebruik hierbij de gewichtsinstelling (Stap 4).



STAP 4 - Gewichtsregeling

De gewichtsregeling is een techniek, waarmee de tegendruk van de rug exact op het lichaamsgewicht van de gebruiker ingesteld kan worden.



STAP 5 - Armsteunen 3D

De juiste instelling van de armsteunen is door de hoogte te bepalen van uw type houding. Ga achter in de stoel zitten en neem een houding aan, waarbij de schouders op een ontspannen manier afhangen. Stel de armsteunen zo in dat u ondersteuning krijgt onder uw ellebogen. Armsteunen kunnen om hoog/laag en van voor naar achteren ingesteld worden.



STAP 6 - Lendesteun

Voor extra ergonomische ondersteuning van uw rug en natuurlijke S-vorm kunt u de voorgevormde lendesteun op hoogte instellen in de rug.

Belastbaar gewicht 120kg

Zittinghoes kleur



leer
zwart



donker
rood



rood



groen



paars



donker
blauw



taupe



grijs



zwart



2020/01



#thuis op je werk